



## VIKUPRINT TAKO – NY FØDE FOR DEN KREATIVE APPETIT...

### Vikuprint Tako – klæber på plane overflader uden anvendelse af lim.

Tako er det japanske ord for blæksprutte. Det nye materiale – Vikuprint Tako – klæber på plane, glatte overflader nøjagtig som en blæksprutte. Materialet klæber til plane flader ved hjælp af materialets mikroskopiske sugeskopper på bagsiden. Der er ikke anvendt lim på Vikuprint Tako, hvorfor der ikke er en klæbende overflade på labelen, ligesom der ikke efterlades limrester på modfladen.

### Karakteristika ved Vikuprint Tako:

- Fri for luftbobler
- Speciel håndtering eller applikation er overflødig
- Nem at montere og nem at fjerne
- Intet limlag, så ingen klæbeliner på labels og ingen limrester på monteringsfladen
- Bagsiden på Vikuprint Tako kan vaskes med vand, når suge-

fladen er svækket af støv, og materialet kan anvendes uendeligt mange gange

- Vikuprint Tako er PVC frit og et miljøvenligt produkt
- Vikuprint Tako findes i forskellige kvaliteter tilpasset den valgte printmetode

### Anvendelsesvejledning – gode råd

Når man skærer/stanser i Vikuprint Tako, skal man være opmærksom på, at beskyttelseslineren på bagsiden er en PE film på 50 my. Det betyder, at skære/stanseværktøjerne skal have en meget nøjagtig indstilling.

Vikuprint Tako monteres bedst på glatte og plane flader. Man skal ikke montere kant til kant, men sikre, at der er en fri flade rundt om labelen på monteringsfladen.

Dette gælder specielt når:

- Monteringsfladen er printet plast (specielt PVC og PMMA) og når labelen skal være an-

fortsætter på næste side..



bragt på fladen i et længere tidsrum.

- Der er høje temperaturer og en høj luftfugtighed (f.eks. 60° C og 90 % RF)

Såfremt der er hvide materialerester på monteringsfladen når Vikuprint Tako labels fjernes, kan disse nemt fjernes med en våd klud.

Vikuprint Tako labels er kun velegnet til montering på plane flader. Materialet bør således ikke anvendes på 3D (krumme) emner.

Vikuprint Tako bør ikke anvendes til stickers på biler og andre udendørs applikationer.

Hvis Vikuprint Tako skal lamineres, kan der opstå bobler når materialet applikeres og fjernes.

### Printinstruktioner

For ark offset tryk:

- Anvend samme foreskrifter som ved FRB

- Vi anbefaler konventionel off set tryk. Tryk med UV offset kan medføre problemer med fremføringen afhængig af blækkoncentrationen.

Ved skiltetryk, UV digital, vandbaseret inkjet, ECO solvent inkjet samt Solvent:

- Anvend kompatibel printer til hvert produkt

### Anvendelseseksempler

- Reklamer på udstillede elektriske produkter i forretninger (specielt hårde hvidevarer, TV og computere)
- Posters i forretninger
- Aktive salgskampagner i fast-food restauranter
- Gulvrekklamer i supermarkeder
- Reklamer i slik- og drikkevare-automater
- Børnespil (skoler, børnehaver o.l.)

### Vikuprint Tako kvaliteter:

Kvalitet	Tykkelse (my)	Vægt (g/m <sup>2</sup> )	Printmetode	Blæk
340	320	203	Ark offset	Normal papirblæk
310	310	190	UV screenprint	For PP
250	220	156	Vandbaseret print	Pigment
1071	285	156	ECO solvent/Solvent	ECO solvent/Solvent

